






対局時計設定マニュアル

「ショウギクロック」編（ベージュと茶色の対局時計）





1. 電源ボタン  を押し、起動します。
2. 「+」 「-」 ボタンを押して持ち時間（分）を設定します。
※双方同じ持ち時間にしか設定できません。
3. 電源ボタン  を1回押し、「byo」と表示された画面のまま「+」 「-」 ボタンを押すことで秒読み時間（秒）を設定します。
※画面上に秒時計マーク  が出ていない場合は切れ負け設定（秒読み0秒）になっています。
4. もう一度電源ボタン  を押して設定完了です。
5. 後手番の人が 手番ボタン を押して対局を開始してください。
※ 手番ボタン はクロックの天面、茶色い部分の全体です。


【勝敗に関わる注意事項】

※画面上に音量マーク  が出ていない場合は秒読みの音が鳴りません。起動時に電源ボタンを長押しすることで音の ON/OFF が切り替わります。

トラブルを避けるためにも、音量マーク  を出した状態で対局を開始してください。

※画面上に砂時計マーク  が出ていない場合は切れ負け設定（秒読み0秒）になっています。対局開始前に双方が砂時計マーク  がついていることを確認してください。


【その他の注意事項】

※対局を一時停止するには一時停止ボタン  をしっかり1度押します。もう一度一時停止ボタン  を押すか、手番ボタンを押すと対局を再開します。

※設定時間を一度リフレッシュする場合は電源ボタン  を長押しして再起動してください。

※千日手の際の表示時間の左右入れ替えには対応していません。対局時計はそのままの位置でご利用ください。

※持ち時間（分）を0分、「byo」画面で秒読み時間（秒）を30秒にすることで、30秒将棋の設定にできます。対局時計の交換にご協力ください。

※「byo」画面で秒読み時間（秒）を0秒に設定することで、切れ負けの設定にできます。このときは砂時計マーク  は消えています。

【お問合せ】 ねこまど 03-6380-4798

※正常な使用中に不具合が発生した場合はねこまどまでご連絡ください。